



Herramientas de colocación

Martillo rotatorio (TE5, TE6A, TE15, TE15-C, TE18-M, TE 35, TE 55 o TE 76), una broca, una herramienta de colocación, un adaptador y útil TE (TE-C-HIS, TE-F-Y-HIS) con HIS-S - M8 - M20 y bombín de limpieza.


Operaciones de colocación




Hacer el agujero.




Limpiar el taladro ¹⁾




Insertar la cápsula
HVV.




Introducir el anclaje.



Esperar a que pase el
tiempo t_{rel} .



Esperar el tiempo t_{cure} .



Aplicar el par de
apriete.

°C	t_{rel}	t_{cure}
-5° ... 0°	60'	5 h
0° ... 10°	30'	60'
10° ... 20°	20'	30'
20° ... 40°	8'	20'

¹⁾ Eliminar también el agua estancada del taladro de perforación.