

Normas de Calidad en Grifería / Normas de Qualidade em Torneiras

Agua Caliente

Una termostática es la mejor manera de disfrutar de una buena ducha. Por eso le recordamos que la capacidad mínima de agua caliente sanitaria que necesita para utilizar de una forma plena una termostática mural es de 15,400 Kcal/h, siendo ciertamente aconsejable sistemas superiores. Los acumuladores o sistemas de agua centralizados se manifiestan óptimos para este uso.

Instalación con duchas laterales o sistema de varias duchas

Una cabina de duchas con diversos chorros, como por ejemplo nuestros sistemas de duchas Water Tiles, es una experiencia ciertamente muy satisfactoria y gratificante ya que el acto de la ducha se transforma en un cúmulo de sensaciones. Pero antes de realizar una obra de este tipo, combiene pararse un poco sobre si nuestra instalación reúne los requisitos necesarios en cuanto al caudal.

A la hora de calcular una instalación de varias duchas que pueden trabajar de forma conjunta, tiene que calcular la posible simultaneidad; esto es, si tenemos un sistema de por ejemplo tres duchas laterales, ducha fija y ducha de manos, tiene que prever la posible puesta en marcha de las laterales con alguna de las otras.

Si calculamos siete u ocho litros por cada salida, esto nos daría un caudal de uso aproximado de 30 litros.

Estos números de ejemplo nos servirán para ver si nuestra instalación reúne las condiciones necesarias para suministrar esta cantidad de agua tanto a nivel de tuberías, grifería o de ACS. Un cálculo muy útil será si pensamos siempre que la mitad del agua será caliente para saber si tenemos la capacidad o no se suministrar esa cantidad.

- **El agua Caliente Sanitaria siempre por la izquierda y el Agua Fría Sanitaria por la derecha.** Esto es una norma para todos que se transforma en una necesidad para las termostáticas.
- Es condición necesaria que los filtros se pongan en los racores de entrada de las termostáticas para evitar problemas de funcionamiento.

Mantenimiento

El acabado de alta calidad de su grifería Jacob Delafon - Kohler le asegura gozar de un producto que a pesar de su uso continuo, mantendrá su aspecto con el paso de los años. Para ello, sólo es necesario realizar un mantenimiento muy simple.

Contra lo que pueda parecer, el mantenimiento del grifo es muy simple ya que el mejor consejo que se le puede dar es que evite deposiciones secándolo tras cada uso, especialmente los de baño-ducha y ducha ya que suelen ser los que más sufren. Si esto no es posible o existen rastros de agua seca sobre el grifo, una forma sencilla e inocua de limpieza es utilizar el mismo jabón que pueda utilizar para sus manos o cuerpo para limpiarlo y después, secarlo con un paño suave.

En el caso de los aireadores, es aconsejable sacarlos una vez cada dos - cuatro meses y limpiarlos un poco más a fondo ya que a la parte externa que limpiamos más asiduamente. Hay que contar la parte roscada que por permanecer oculta suele acumular cal y sedimentos.

Água Quente

Uma termostática é a melhor maneira de disfrutar de um bom duche. Por isso recordamos-lhe que a capacidade mínima de água quente sanitária que necessita para utilizar de uma forma plena uma termostática mural é de 15,400 Kcal/h, sendo certamente aconselháveis sistemas superiores. Os acumuladores ou sistemas de água centralizados são Óptimos para esta utilização.

Instalação com chuveiros laterais ou sistema de vários chuveiros

Uma cabina de chuveiros com diversos chorros, como por exemplo os nossos sistemas de chuveiros Water Tiles, é uma experiência certamente muito satisfatória e gratificante já que o acto de tomar um duche se transforma num cúmulo de sensações. Mas antes de realizar uma obra deste tipo, convem certificar-se que a nossa instalação reúne os requisitos necessários em quanto ao caudal.

Para calcular uma instalação de vários chuveiros que podem trabalhar de forma conjunta, há que calculara possível simultaneidade; ou seja, se temos um sistema de por exemplo três chuveiros laterais, chuveiro fixo e chuveiro de mãos, tem que se prever o possível funcionamento dos laterais com algum dos outros.

Se calculamos sete ou oito litros por cada saída, isto resultará num caudal de aproximadamente 30 litros.

Estes números de exemplo servir-nos-ão para ver se a nossa instalação reúne as condições necessárias para fornecer esta quantidade de água tanto a nível das canalizações, torneiras ou de AQS. Um cálculo muito útil será se pensamos sempre que a metade da água será quente para saber se temos a capacidade ou não se subministra essa quantidade.

- **A água Quente Sanitária sempre pela esquerda e a água Fria Sanitária pela direita.** Isto é uma norma para todos que se transforma numa necessidade para as termostáticas.
- É condição necessária que os filtros se ponham nos racores de entrada das termostáticas para evitar problemas de funcionamento.

Manutenção

O acabamento de alta qualidade das torneiras Jacob Delafon - Kohler assegura-lhe poder disfrutar de um produto que apesar da sua utilização contínua, manterá o seu aspecto com o passar dos anos. Para isso, só é necessário realizar uma manutenção muito simples.

Ao contrário do que possa parecer, a manutenção da torneira é muito simples. Se existem rastros de água seca sobre a torneira, uma forma fácil e inocua de limpeza é utilizar o mesmo sabão que possa utilizar para as mãos ou corpo para limpá-lo e depois, secá-lo com um pano suave.

No caso dos perlatores, é aconselhável tirá-los uma vez cada dois a quatro meses e limpá-los um pouco mais a fundo já que além da parte externa que limpamos mais assiduamente há que contar também com a parte enroscada que por permanecer oculta costuma ir acumulando cal e sedimentos.