


## ACA

- Accessoire d'encastrement plafond pour la famille ACTIV8 & IRIS
- ACTIV8 & IRIS family ceiling accessory
- Deckeneinbauszubehör für die ACTIV8 & IRIS - Produktfamilie

### DESCRIPTION DU PRODUIT

### PRODUCT DESCRIPTION



### PRODUKT-BESCHREIBUNG



**1**  
Face-avant  
Front cover  
Einbaublende

**2**  
Support interne  
Internal bracket  
Innenrahmen

**3**  
Support externe  
External bracket  
Außenrahmen



### CONSEILS D'INSTALLATION

### INSTALLATION TIPS

### EINBAUHINWEISE

- Afin d'éviter toute vibration, le détecteur doit être solidement fixé à un plafond suffisamment rigide
- The sensor must be firmly fastened in order not to vibrate and the ceiling should be stable (avoid buckling)
- Um Vibrationen zu vermeiden muss der Sensor solide befestigt sein und ein Einbau in einer instabilen Decke ist zu vermeiden.

# MONTAGE - MOUNTING - EINBAU

## 1

Ouvrir le détecteur

Open the  
sensor

Abdeckhaube  
abnehmen




## 2

Dévisser à fond la  
vis de réglage

Fully unscrew the  
adjustment-screw

Vollständiges lösen  
der Einstellschraube




## 3

Connecter et placer  
les câbles

Connect and lay out  
cables

Verdrahtung und  
Auslegen der Kabel





## 4

Fixer le détecteur dans  
le support interne

Placing the sensor in  
the internal bracket

Sensor in  
Innenrahmen fixieren





## 5

Découper le plafond

Cut out the ceiling

Ausschnitt der  
Decke





# 6

Insérer le support  
externe

Insert external  
bracket

Einbau  
Außenrahmen




**Sens d'orientation à respecter – Respect orientation – Einbaurichtung beachten**  
Face A est à placer du côté opérateur – Face A has to be placed near the door – Seite A ist  
nahe Tür

# 7

Insérer le support  
interne

Insert internal  
bracket

Einbau  
Innenrahmen




# 8

Régler le détecteur

Adjust the sensor

Einstellungen






Voir aussi manuel ACTIV8 - See also ACTIV8 User's Guide - Siehe auch ACTIV8-Gebrauchsanweisung

# 9

Clipser face-avant

Clips front cover


Blende einstecken



RÉGLAGES  
PAR  
TÉLÉCOMMANDE

ADJUSTMENTS BY  
REMOTE-  
CONTROL

EINSTELLUNGEN  
MIT  
FERNBEDIENUNG




## DEMONTAGE - UNMOUNTING – AUSBAU

# 1

Déclipser la  
face-avant

Clip off front cover

Blende abnehmen



# 2

Enlever le support  
interne

Clip off internal  
bracket

Innenrahmen  
abnehmen

