


## SECCIÓN Y NOMENCLATURA / SECTION AND PARTS LIST



- 1 Cuerpo de bomba / Pump casing
- 2 Tapa de cierre / Sealing cover
- 3 Pata / Foot
- 4 Eje / Shaft
- 5 Rodete / Impeller
- 6 Tuerca de rodete / Impeller nut
- 7 Rodamiento / Ball bearing
- 8 Rodamiento / Ball bearing
- 9 Soporte rodamientos / Ball bearing housing
- 10 Tapa exterior soporte / Housing outer cover
- 11 Junta cuerpo de bomba / Pump casing gasket
- 12 Junta tuerca rodete / Impeller nut gasket
- 13 Junta nivel aceite / Level oil gasket
- 14 Junta tapón vaciado / Oil emptying plug gasket
- 15 Junta tapón aceite / Oil plug gasket
- 16 Junta barrera térmica / Thermal barrier gasket
- 17 Junta tapa ext. soporte / Housing outer cover gasket
- 18 Junta rodete / Impeller gasket
- 19 Junta tórica tapón aceite / O. ring oil plug
- 20 Junta tórica contrasello / O. ring counter-seal
- 21 Junta tórica tapa cierre / O. ring sealing cover
- 22 Junta tórica soporte / O. ring bearing housing
- 23 Retén aceite / Retaining oil ring
- 24 Cierre mecánico / Mechanical seal
- 25 Tapa bomba / Cover
- 26 Barrera térmica / Thermal barrier
- 27 Contraseño / Counter seal
- 28 Anillo apoyo sello / Seal support ring
- 29 Arandela rodamiento / Lock washer
- 30 Casquillo rodete / Impeller bushing
- 31 Nivel de aceite / Oil level
- 32 Purgador / Vent
- 33 Tornillo soporte / Frame screw
- 34 Tornillo pata / Foot screw
- 35 Tornillo soporte-pata / Frame-foot screw
- 36 Tuerca cuerpo de bomba / Casing nut
- 37 Tornillo barrera térmica / Thermal barrier screw
- 38 Tapón de vaciado cuerpo / Casing emptying plug
- 39 Tapón vaciado aceite / Oil emptying plug
- 40 Tapón llenado aceite / Oil refilling plug
- 41 Espárrago cuerpo de bomba / Casing screw pin
- 42 Arandela cuerpo de bomba / Casing washer
- 43 Arandela pata / Foot washer
- 44 Chaveta acoplamiento / Coupling key
- 45 Chaveta rodete / Impeller key